

Care and Cleaning

Roller, Montage™, Cellaris™, horizontal and vertical blinds, motorization

⚠ WARNING	⚠ MISE EN GARDE
STRANGULATION HAZARD — Young children can be strangled by cords. Immediately remove this product if a cord longer than 22 cm or a loop exceeding 44 cm around becomes accessible.	RISQUE D'ÉTRANGLEMENT — Les enfants en bas âge peuvent s'étrangler avec des cordes. Enlevez immédiatement ce produit si une corde mesurant plus de 22 cm devient accessible ou si le contour d'une boucle de plus de 44 cm devient accessible.

A little regular care keeps your window coverings looking and working like new. Always start with the gentlest method, and test any cleaning on a small hidden area first.

01 Every product

- Dust or vacuum regularly, before dirt builds up. Use a feather duster, or a vacuum on low suction with a soft brush attachment.
- Spot clean with a soft white cloth dampened with lukewarm water and a little mild soap. Blot; do not rub.
- Let the product dry fully, lowered, before you raise it again.
- Raise and lower gently. Use the handle, wand, chain or remote, never the fabric.
- Keep products away from heaters, stoves and steam, and open a window or run a fan in bathrooms and kitchens.

Never

- ✗ Soak, immerse or machine wash any product.
- ✗ Use bleach, ammonia, solvents, abrasive cleaners or steam.
- ✗ Iron, dry-clean or put any product in a dryer.
- ✗ Spray water or cleaner directly on fabric, motors or controls.

02 By product

Roller shades	Dust both sides of the fabric with the shade fully lowered. Spot clean as above; screen (PVC) fabrics can be wiped gently with a damp cloth. Wipe the fascia, cassette and bottom bar with a damp cloth. Never roll the shade up while the fabric is damp.
Montage™ shades	Lower the shade fully and dust or vacuum both layers. Spot clean the solid bands gently; do not pull or twist the sheer bands. If the bands drift out of line, raise and lower the shade fully a few times.
Cellaris™ shades	Vacuum with a soft brush on low suction. To clear dust from inside the cells, blow cool air through them with a hair dryer on the cool setting. Spot clean only; do not wet the fabric. New shades: leave them fully lowered for 48 hours so the cells relax.
Horizontal blinds	Close the slats and dust or wipe them with a damp cloth, then turn them the other way and repeat. Dry each slat with a soft cloth. Do not soak the ladders or tapes.
Vertical blinds	Wipe PVC louvers with a damp cloth and mild soap, top to bottom. Fabric louvers: vacuum or dust only. Louvers must hang at least 10" above and 5" in front of any heater. PVC may bow in direct sun and straightens once out of it.

03 Motors, remotes and batteries

- Recharge a rechargeable motor or battery pack when the shade slows, beeps or stops, or the app shows a low battery. A full charge takes several hours.
- Before you go away for a long time, charge fully. Recharge at least every six months, even when the shade is not used.
- Use only the CBM charger or power supply supplied for your motor.
- Replace the remote's coin battery when its range drops or its light dims.
- Wipe motors, remotes, bridges and solar panels with a dry cloth only. Keep the solar panel clear of dust and snow.
- Do not hold the shade or force it past its stop while the motor is running.

04 Safety

- Keep cords, chains and wands out of the reach of children. Keep cribs, beds and furniture away from windows.
- Check that chain shields, tensioners and hold-downs stay in place. Replace any that are damaged.
- If a cord or chain becomes loose or accessible, stop using the product and contact your dealer.

05 Need help?

For repairs, parts or service, contact the dealer you bought from. Damage from improper cleaning or care is not covered by the CBM warranty.



Canadian Blind Manufacturing Inc.

13040 Worster Ct, Richmond, BC V6V 2B3
604.821.1188 · Toll-free 1.888.982.0888
sales@cblind.ca · cdnblind.com

Entretien et nettoyage

Rouleau, Montage™, Cellaris™, horizontaux, verticaux, motorisation

⚠ MISE EN GARDE	⚠ WARNING
RISQUE D'ÉTRANGLEMENT — Les enfants en bas âge peuvent s'étrangler avec des cordes. Enlevez immédiatement ce produit si une corde mesurant plus de 22 cm devient accessible ou si le contour d'une boucle de plus de 44 cm devient accessible.	STRANGULATION HAZARD — Young children can be strangled by cords. Immediately remove this product if a cord longer than 22 cm or a loop exceeding 44 cm around becomes accessible.

Un peu d'entretien régulier garde vos habillages de fenêtres beaux et fonctionnels. Commencez toujours par la méthode la plus douce et faites un essai sur une petite zone cachée.

01 Tous les produits

- Époussetez ou aspirez régulièrement, avant que la saleté s'accumule. Utilisez un plumeau, ou un aspirateur à faible puissance muni d'une brosse douce.
- Nettoyez les taches avec un chiffon blanc doux humecté d'eau tiède et d'un peu de savon doux. Tamponnez, ne frottez pas.
- Laissez le produit sécher complètement, baissé, avant de le relever.
- Montez et baissez doucement, avec la poignée, la baguette, la chaînette ou la télécommande, jamais par le tissu.
- Éloignez les produits des appareils de chauffage, cuisinières et de la vapeur; aérez les salles de bain et cuisines.

Jamais

- ✗ Tremper, immerger ou laver un produit à la machine.
- ✗ Utiliser de l'eau de Javel, de l'ammoniaque, des solvants, des nettoyants abrasifs ou la vapeur.
- ✗ Repasser, nettoyer à sec ou mettre un produit à la sècheuse.
- ✗ Vaporiser de l'eau ou un nettoyant directement sur le tissu, les moteurs ou les commandes.

02 Par produit

Stores à rouleau	Époussetez les deux côtés du tissu, store complètement baissé. Nettoyez les taches comme ci-dessus; les toiles écran (PVC) s'essuient doucement avec un chiffon humide. Essuyez le cache-mécanisme, la cassette et la barre inférieure avec un chiffon humide. N'enroulez jamais le store tant que le tissu est humide.
Stores Montage™	Baissez complètement le store et époussetez ou aspirez les deux épaisseurs. Nettoyez doucement les bandes opaques; ne tirez pas et ne tordez pas les bandes voilées. Si les bandes se désalignent, montez et baissez complètement le store quelques fois.
Stores Cellaris™	Aspirez avec une brosse douce à faible puissance. Pour déloger la poussière dans les alvéoles, soufflez-y de l'air frais avec un sèche-cheveux réglé à froid. Nettoyez les taches seulement; ne mouillez pas le tissu. Nouveau store : laissez-le baissé 48 heures pour que les alvéoles se détendent.
Stores horizontaux	Fermez les lamelles et époussetez-les ou essuyez-les avec un chiffon humide, puis tournez-les dans l'autre sens et recommencez. Séchez chaque lamelle avec un chiffon doux. Ne mouillez pas les échelles ou rubans.

Stores verticaux

Essuyez les lames en PVC avec un chiffon humide et du savon doux, de haut en bas. Lames en tissu : aspirez ou époussetez seulement. Les lames doivent être à au moins 10 po au-dessus et 5 po devant tout appareil de chauffage. Le PVC peut se courber au soleil direct et se redresse à l'ombre.

03 Moteurs, télécommandes et batteries

- Rechargez le moteur ou le bloc-batterie lorsque le store ralentit, émet un bip ou s'arrête, ou que l'application indique une batterie faible. Une recharge complète prend plusieurs heures.
- Avant une longue absence, rechargez complètement. Rechargez au moins tous les six mois, même si le store n'est pas utilisé.
- Utilisez seulement le chargeur ou l'alimentation CBM fournis pour votre moteur.
- Remplacez la pile bouton de la télécommande lorsque sa portée diminue ou que son voyant faiblit.
- Essuyez les moteurs, télécommandes, passerelles et panneaux solaires avec un chiffon sec seulement. Gardez le panneau solaire libre de poussière et de neige.
- Ne retenez pas le store et ne le forcez pas au-delà de sa limite pendant que le moteur tourne.

04 Sécurité

- Gardez les cordons, chaînettes et baguettes hors de la portée des enfants. Éloignez les lits, berceaux et meubles des fenêtres.
- Vérifiez que les protège-chaînettes, tendeurs et attaches restent en place. Remplacez ceux qui sont endommagés.
- Si un cordon ou une chaînette devient lâche ou accessible, cessez d'utiliser le produit et communiquez avec votre détaillant.

05 Besoin d'aide?

Pour une réparation, des pièces ou du service, communiquez avec le détaillant qui vous a vendu le produit. Les dommages causés par un nettoyage ou un entretien inadéquats ne sont pas couverts par la garantie CBM.



Canadian Blind Manufacturing Inc.

13040 Worster Ct, Richmond, BC V6V 2B3
604.821.1188 · Sans frais 1.888.982.0888
sales@cblind.ca · cdnblind.com